



Päivitetty: 8.4.2010

Lämpöaluskäsine

Käyttötarkoitus

Lämpökäsine on tarkoitettu antamaan lisälämpöä käteen silloin kun ulkolämpötila on niin alhainen, että normaalikäsinen ei riitä pitämään kättä lämpimänä. Se on suunniteltu ulkoilukäyttöön. Kyseessä on aluskäsine, jonka päällä on käytettävä normaalia käsinettä. On mahdollista, että tarvitset hieman aikaisempaa isomman päälliskäsineen. Helpointa on sovittaa päälliskäsine aluskäsineen kanssa.

Pukeminen

Pue ensin aluskäsine. Kiinnitä akku käsivarrenympäriille ja kytke käsine akkuun. Pue sitten päälliskäsine.

Riisuminen

Irroita ensin virtajohdon liitin akusta. Käsine otetaan kädestä työntämällä toisen käden sormin käsinettä sormiin päin. Tällä estetään lämmitys kaapelien vetämisestä mahdollisesti aiheutuva vaurioituminen.

Käyttö

Akun (normaaliakku) varaus riittää noin kahden tunnin lämmitykseen. Akun lataaminen kestää noin 2 – 3 tuntia. Latauslaitteen käyttö on selostettu erillisessä käyttöohjeessa.

Akkua ladattaessa se on poistettava käsivarresta. On suositeltavaa tarkastaa akku säännöllisesti. Mikäli akku lämpenee huomattavasti tai siitä vuotaa jotain on akku poistettava heti käytöstä ja otettava yhteyttä tuotteen myyjään. Yhteystiedot löytyvät tämän käyttöohjeen lopusta sekä akusta tarrauhan alta. Akku on varastoitava esim. kesän ajaksi täysin ladattuna.

Lämpökäsine on aluskäsine eikä sitä saa käyttää ilman päälliskäsinettä

Käsityökalujen käyttö saattaa vaurioittaa lämpövastuksen, kuten myös raskaiden esineiden kantaminen sekä esineiden terävät kulmat ja reunat.

VAROITUS:

Ulkona tai kylmissä tiloissa työskentely, kuten esim. lumi- puutarha- tai varastotyöskentely sekä kassien ja esineiden kantaminen ei ole suositeltavaa lämpökäsinettä käytettäessä.

Lämpöelementin osittainen vaurioituminen saattaa aiheuttaa ylikuumentumisen vauriokohtaan ja palovamman iholle.

Käsineen huolto

Käsine on valmistettu elastisesta lämpöä eristävästä materiaalista ja elastisuuden säilyminen edellyttää käsineen pesua ajoittain.

Se voidaan pestä käsin miedolla pesuaineella käden lämpöisessä vedessä. Ja huuhdeltava pesuaine jäämät pois. Pesun aikana on syytä pitää virtajohto ja liitin poissa pesuvedestä.

Johdon ja lämmityskaapelin liitoskohta (neliön muotoinen nahanpala) saa kastua pesun aikana.

Kuivaus on suoritettava huoneen lämmössä ilmastossa paikassa.

Tärkeää! Käsinettä ei saa kuivattaa kytkemällä virtaa lämmitys kaapeliin. Eikä sitä saa käyttää märkinä. Väärästä käytöstä saattaa aiheutua tuotteen vaurioituminen.

Takuun ehtona on tuotteen asianmukainen käyttö.

Villa Manus Oy

Ojahaanrinne 4
01600 VANTAA

P. 09-4543650
Faksi 09-4544350

Sähköposti info@villamanus.com
www.villamanus.com



Villa Manus

Päivitetty: 8.4.2010



Käsine ja akku puettuna



Käsineen riisuminen

Villa Manus Oy

Ojahaanrinne 4
01600 VANTAA

P. 09-4543650
Faksi 09-4544350

Sähköposti info@villamanus.com
www.villamanus.com